

명 :		원격제어기모델 :	JREMO 6K
설치 장소 :		공 급 자 :	

크레인 호이스트용(메인제어회로 있음) 복동4, 6점

번호표시 등색 18 Core Cable

RX 2

P	1
C	2
C	3
C1	4
D1	5
D2	14
C3	9
U1	6
U2	16
C2	7
E	11
W	12
E/W2	13

MADE IN KOREA

AC WIRE DIAGRAM

JEICO

JREMO 6K B

S/N:

CH:

SPARE	17	S
SPARE	18	
	8	N
	10	
	15	S/N2

ISO 9001 / 14001



TX 송신기



RX 수신기

- 송수신기 외형 및 크기
 - TX : 148 x 48 x 45 mm, 약185 Gr.
 - RX2 : 90 x 152 x 105 mm, 약950 Gr.(케이블 및 설치판 포함 중량)
 - IP 등급 : IP55(TX), IP66(RX) - 잠금장치 : 있음.
- 기동설정 표준 : EMS UP ⇨ (PWD) ⇨ 임의 버튼 Main ON & Start.
 옵션 : EMS UP ⇨ (PWD) ⇨ 북(N) 버튼 Main ON. PWD는 추가 옵션.
- 케이블 사양 : 0.75 SQ, 600VAC, 약1.7M, 18 CORE 번호케이블
- RELAY SPEC. : "A" CONTACT, 250VAC/5A, 125VAC /10A
 (MAIN RELAY 흑색 오픈 점퍼는 "B"접점 용으로 옵션)
- FUSE (20MM 유리관 휴즈) 1A(F1),10A(F2)
- 입력전원 : AC 100 ~ 240V 50/60Hz Free Volts (AC48V,380V,440V등은 옵션)
- 수신기 동작 표준 설정 : 비 작동 시 수신기 1시간 후 비상회로 AUTO OFF.
- DC 비상 전원장치 연결요령
 17번과 18번 선을 외부 DC 비상전원장치에 연결하고
 수신기 내부에서 DC입력단자(옵션설치)에 연결 사용.

